

วิธีการออกบัตร

การออกบัตร Install Card

1. เปิดโปรแกรม DT-Lite
2. คลิกขวาที่ห้องที่ต้องการจะออกบัตร
3. คลิกที่ Install Card
4. ตั้งค่า วัน เดือน ปี ของ Card (ต้องตั้งไว้ล่วงหน้า ชัก 1-2 ปี)
5. ทาบบัตรลงตรงเครื่องออกบัตร
6. กดปุ่ม Start ก็จะได้ยินเสียง บีบ 1 ครั้ง

การออกบัตร Time

1. เปิดโปรแกรม DT-Lite
2. คลิกขวาที่ห้องที่ต้องการจะออกบัตร
3. คลิกที่ Time Card
4. ใส่ห้องที่ต้องการจะออกบัตร
5. ทาบบัตรลงตรงเครื่องออกบัตร
6. กดปุ่ม Start ก็จะได้ยินเสียง บีบ 1 ครั้ง

การออกบัตรเปิดประตูห้องพัก

1. เปิดโปรแกรม DT-Lite
2. คลิกขวาที่ห้องที่ต้องการจะออกบัตร
3. คลิกที่ Check In
4. ใส่วันสุดท้ายที่ลูกค้า Check-Out
5. ทาบบัตรลงตรงเครื่องออกบัตร
6. กดปุ่ม Start ก็จะได้ยินเสียง บีบ 1 ครั้ง

การยกเลิกบัตรเปิดประตูห้องพัก

1. เปิดโปรแกรม DT-Lite
2. คลิกขวาที่ห้องที่ต้องการจะยกเลิกบัตร
3. คลิกที่ Check Out
4. คลิกเลือกบัตรที่ต้องการจะยกเลิก
5. กดปุ่ม Start ก็จะได้ยินเสียง บีบ 1 ครั้ง
6. หากมีบัตรมากกว่า 1 ใบ ก็ให้คลิกที่บัตรอีกใบที่จะยกเลิก
7. กดปุ่ม Start ก็จะได้ยินเสียง บีบ 1 ครั้ง