วิธีการปรับแสงสว่างหน้าจอคอมพิวเตอร์ HP LE1910w

1. ที่มุมขวาล่างจะมีปุ่มสำหรับปรับหน้าจออยู่ ให้กดที่ปุ่มซ้ายสุดที่สัญลักษณ์







 ที่หน้าจอก็จะมีเมนูขึ้นมา มันจะตั้งค่าที่ Brightness แต่เราไม่ต้องกดเลือกอะไร เพราะมันเลือกให้ที่ Brightness อยู่แล้ว



กดที่ปุ่มมุมขวาล่างจะมีปุ่มสำหรับปรับหน้าจออยู่ ให้กดที่ปุ่มซ้ายสุดที่สัญลักษณ์



E

4. หลังจากมันจะขึ้นแถบให้เรา ดังรูป

+ Cat Prov		Samui Guida	popport	witten 🛄 St	eedlest 📋 แปลง	หน่วย BYTES <	> 🔚 Rotat	te PDF perman	ently		States	
+ Ger Huir	in code xwards	Samui Guide		Hancar H	Intels & Research	Carlo	Contraction of		No.		E	inglish De
			Summer State	i latisat i	iduers & Resorts	Contact	Location	Awards	Press	CSR G	0	00
HOME	GALLERY	STAY +	DINING	SPA +	EVENT & WE	DDING +	RECREAT	10N +	SPECIAL C	DFFERS	BOC	KON
				÷¢:	Brightnes	ss						
				-			+ 4					
					62							
				Re	set							199
			1.1	Ca	ncel							
				Sa	ve and Return							
122												
												1935
		1.	-						-		-	
			1. 1. 1. 1.									
					1440x900 -	60Hz						
			_					-				

 กดที่ปุ่มมุมขวาล่าง ถ้าเรากดที่สัญลักณ์ + จะเป็นการเพิ่มแสงสว่างหน้าจอ แต่ถ้ากดที่สัญลักษณ์ – จะเป็นการ ลดแสงสว่างหน้าจอ



6. เมื่อปรับได้ตามที่ต้องการแล้วให้กดที่ปุ่มสัญลักษณ์



7. ที่หน้าจอมันจะมาอยู่ที่คำว่า Save and Return



8. กดที่ปุ่มสัญลักษณ์



9. ที่หน้าจอมันจะมาอยู่ที่คำว่า Exit

GALLERY	STAY +	DINING	SPA +	EVENT & WEDDING +	RECREATION +	SPECIAL OFFERS	BO
			N.S. a				
				Main Menu			
			🔅 Brig	ghtness			
			Cor	ntrast			
			🛧 ima	ge Control			
			🗇 Col	or			
			}⊅ Lar	nguage	17/1		
			🖃 Mai	nagement			
			I OSI	D Control			
			(i±) Info	ormation			
			🔤 Fac	ctory Reset			
		-	🔘 Exi	t			
				1440x900 - 60Hz			

10. กดที่ปุ่มสัญลักษณ์



11. เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย

