วิธีการใช้งานเครื่อง PDS

การเปิดเครื่อง

หากต้องการเปิดเครื่องให้กดที่ปุ่ม



ให้รอจนกว่าหน้าจอจะแสดงเหมือนรูปด่นล่าง หากหน้าจอแสดงตามนี้ หมายความว่าเครื่องพร้อมทำงานแล้ว



การตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนการใช้งาน

เมื่อต้องการใช้งานต้องทำการตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนการนำไปใช้งานว่าตัวเครื่องยังมีข้อมูลการตั้งค่าการใช้งาน ไว้ในเครื่องหรือไม่ ดังนี้

ปกติเปิดเครื่องมาระบบจะอยู่ที่เมนู "Terminal Operation" อยู่แล้ว ดังนั้นให้กดที่ปุ่ม







หลังจากนั้นกดปุ่มลูกศรลงล่างเลื่อนมาที่เมนู **"Installation"** แล้วกดปุ่ม



สังเกตุว่าหากหน้าจอขึ้นหมายเลขห้องพักลูกค้า แบบรูปด้านล่าง ก็แสดงว่า ค่าที่ตั้งไว้ยังอยู่ สามารถนำไปใช้งานได้เลย



การทำการ Syn ข้อมูลใหม่

หลังจากขั้นตอนข้างบน หากตรวจสอบแล้วไม่พบหมายเลขห้องพักลูกค้าแสดงว่า ค่าที่อยู่ในเครื่องได้หายไป จะต้องทำการ Syn กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อตั้งค่าเครื่องใหม่

ให้ติดต่อไอที่ให้ดำเนินการติดตั้งใหม่ให้ เนื่องจากการดำเนินการจะเกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลในระบบ

วิธีการดึงข้อมูลการใช้งานกลอนประตู

นำเครื่อง PDS ไปที่หน้าห้องที่ต้องการจะเรียกดู (พาไปแต่ตัวเครื่อง PDS ตัวเดียว) และ ไม่จำเป็นที่จะต้องเปิดประตู

ได้เลย

ที่เมนู **"Terminal Operation"** ให้กดที่ปุ่ม



หลังจากนั้นกดปุ่มลูกศรลงล่างเลื่อนมาที่เมนู "Audit Trails" แล้วกดปุ่ม







หลังจากนั้นก็จะขึ้นอยู่ที่เมนู **"Read via RF"** แล้วกดปุ่ม



หลังจากนั้นหน้าจอจะขึ้นตามรูปด้านล่าง ให้เรานำเครื่อง PDS ไปจ่อที่หัวอ่านบัตร (กล่องสีดำ) ที่ตัวกลอนประตู



เมื่อจอแล้วที่ข้อความจะขึ้นหน้าจอว่า "Reading Please Wait 30S" ให้เรารอ ตัวเครื่องกำลังดึงข้อมูลอยู่ ให้สังเกตุไฟที่ ตัวกลอนประตู จะขึ้นเป็นสีฟ้า กระพริบ



ระยะเวลาในการดึงข้อมูล จะช้า จะเร็ว ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่อยู่ในตัวกลอน หากมีข้อมูลเก็บไว้เยอะก็จะดึงช้าหน่อย



เมื่อดึงเสร็จแล้วที่หน้าจอจะขึ้นข้อความว่า "Successful Total xxx Records"



หมายเหตุ xxx คือจำนวนข้อมูลที่มีการดึงออกมาจากในตัวกลอนประตู

เพียงเท่านี้ก็สามารถดึงข้อมูลการใช้งานจากตัวกลอนประตู เข้ามาเก็บไว้ในเครื่อง PDS เสร็จเรียบร้อยแล้ว ห้ามปิดเครื่อง ให้นำเครื่อง PDS ไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นเสียบสาย usb เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนอีกฝั่งเสียบที่เครื่อง PDS



หลังจากนั้นที่หน้าจอให้ออกมาสู่หน้าเมนูหลัก



หลังจากนั้นให้เลื่อนลูกศรลงมาที่เมนู **"PC Synchonization"** แล้วกดปุ่ม





รอจนกว่าหน้าจอจะขึ้นคำว่า "Connect to PC successful"





หลังจากนั้นที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เปิดโปรแกรมไอคอน



หลังจากนั้นระบบจะเข้าสู่โปรแกรมตามรูปด้านล่าง

Startec DT Lite PDS Tool ¥1.21 R151215				
Login Rooms Upload	Lock Setting PDS Info	Download Find	Print Export	Exit
]
Local Time 13:08:52 4/7/2562				.;

หลังจากนั้นให้นำบัตร Authorization ไปตั้งบนตัวอ่านบัตร





Login Rooms Upload Lock Setting PDS Info
Local Time 13:08:52 4/7/2562



สังเกตุว่าเมื่อเข้าสู่ระบบผ่านรูปกุญแจจะเปลี่ยนเป็น Logo



หลังจากนั้นทำการดึงข้อมูลจากเครื่อง PDS เข้าสู่คอมพิวเตอร์ โดยคลิกที่ไอคอน

Startec DT Lite PDS Tool ¥1.21 R1512	215		
- P 🛏	7 K B - 7	N 🗸 🖌 🚺 🖉	
Logout Rooms	Upload Lock Setting PDS Info	Download Find Pr	int Export Exit
Local Time 13:09:36 4/7/2562 Pi	roject Code 020741-00		.::

หลังจากนั้นให้รอจนกว่าข้อมูลการใช้งานจะขึ้น ดังรูป (อาจจะใช้เวลานานในการดึงข้อมูล หากมีข้อมูลเยอะ)

tartec D	T Lite P	2D5 Tool ¥1.21 R1	151215				
Openi	ng Recc	Rooms	Upload	Lock Setting	DS Info	Find Print	Export Exit
	No	BuildingNo	RoomNo	UID	Date/Time	Open Type	Remark
F	1	1	1217	00000000000000000	2019-05-12 18:12:00	Internal Open	
	2	1	1217	0000000000000000	2019-05-12 18:12:00	Internal Open	
	3	1	1217	000000000000000	2019-05-12 18:24:00	Internal Open	
	4	1	1217	0000000000000000	2019-05-12 18:24:00	Internal Open	
	5	1	1217	2ABF4A9C0000000	2019-05-12 18:53:00	Master Key	
	6	1	1217	0000000000000000	2019-05-12 18:54:00	Internal Open	
	7	1	1217	1E1EBA6F0000000	2019-05-13 01:19:00	Guest Key	
	8	1	1217	0000000000000000	2019-05-13 01:19:00	Internal Open	
	9	1	1217	000000000000000	2019-05-13 10:04:00	Internal Open	
	10	1	1217	000000000000000	2019-05-13 10:04:00	Internal Open	
	11	1	1217	EE1C1D6F0000000	2019-05-13 11:19:00	Floor Key	
	12	1	1217	000000000000000	2019-05-13 11:25:00	Internal Open 💻	
	13	1	1217	0000000000000000	2019-05-13 12:34:00	Internal Open	
	14	1	1217	000000000000000	2019-05-13 12:34:00	Internal Open	
	15	1	1217	1E1EBA6F0000000	2019-05-13 14:06:00	Guest Key	
	16	1	1217	000000000000000	2019-05-13 14:06:00	Internal Open	
	17	1	1217	000000000000000	2019-05-13 18:17:00	Internal Open	
	18	1	1217	000000000000000	2019-05-13 18:20:00	Internal Open	×
Local Ti	me 13	13:35 4/7/2562	Project Code	e 020741-00 Total Records	1011		



หลังจากข้อมูลขึ้นมาแล้วนั้น เราสามารถกดที่ไอคอน

เพื่อสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้

L	ogout	Rooms	Upload	Lock Setting	PDS Info	Find Print	nt Export
	No	BuildingNo	RoomNo	UID	Date/Time	Open Type	Remark
	1	1	1217	000000000000000	2019-05-12 18:12:00	Internal Open	
	2	1	1217	0000000000000000	2019-05-12 18:12:00	Internal Open	
	3	1	1217	0000000000000000	2019-05-12 18:24:00	Internal Open	
	4	1	1217	0000000000000000	2019-05-12 18:24:00	Internal Open	
	5	1	1217	2ABF4A9C00000000	2019-05-12 18:53:00	Master Key	
	6	1	1217	0000000000000000	2019-05-12 18:54:00	Internal Open	
	7	1	1217	1E1EBA6F00000000	2019-05-13 01:19:00	Guest Key	
	8	1	1217	0000000000000000	2019-05-13 01:19:00	Internal Open	
	9	1	1217	0000000000000000	2019-05-13 10:04:00	Internal Open	
	10	1	1217	000000000000000	2019-05-13 10:04:00	Internal Open	
	11	1	1217	EE1C1D6F00000000	2019-05-13 11:19:00	Floor Key	
	12	1	1217	0000000000000000	2019-05-13 11:25:00	Internal Open	
	13	1	1217	0000000000000000	2019-05-13 12:34:00	Internal Open	
	14	1	1217	0000000000000000	2019-05-13 12:34:00	Internal Open	
	15	1	1217	1E1EBA6F00000000	2019-05-13 14:06:00	Guest Key	
	16	1	1217	0000000000000000	2019-05-13 14:06:00	Internal Open	
	17	1	1217	0000000000000000	2019-05-13 18:17:00	Internal Open	
	18	1	1217	0000000000000000	2019-05-13 18:20:00	Internal Onen	

การใช้เครื่อง PDS ในการอ่านบัตร

หากต้องการทราบว่าบัตรที่เราถืออยู่นั้นถูกโปรแกรมเป็นบัตรอะไร เราสามารถใช้เครื่อง PDS ในการอ่านบัตรได้ ดังนี้



ให้เลื่อนลงมาที่เมนู **"Card Operation"** แล้วกดปุ่ม









หลังจากนั้นที่หน้าจอก็จะขึ้นข้อความตามรูปด้านล่าง



ให้นำบัตรที่ต้องการจะเรียกดู มาแปะที่ด้านบนของเครื่อง PDS





เพียงเท่านี้เราก็สามารถเรียกดูได้แล้วว่าบัตรนั้น เป็นบัตรอะไร

วิธีการออกบัตร Install Card จากตัวเครื่อง PDS

เครื่อง PDS จะมีคุณสมบัตรในการออกบัตร Install Card เพื่อนำไปโปรแกรมตัวกลอนประตูได้ โดยมีวิธี ดังนี้



ให้เลื่อนลงมาที่เมนู **"Card Operation"** แล้วกดปุ่ม



หลังจากนั้นให้เลื่อนลูกศรลงมาที่เมนู **"Installation Card"** แล้วกดปุ่ม





หลังจากนั้นที่หน้าจอก็จะขึ้นหมายเลขห้อง ให้เราเลื่อนมาที่ห้องที่เราต้องการจะโปรแกรมกลอนประตูนั้นๆ เมื่อตรงห้อง





หลังจากนั้นที่หน้าจอจะขึ้นข้อความตามรูปด้านล่าง



Image: Constrained im

ให้นำบัตรที่ต้องการจะออก มาแปะที่ด้านบนของเครื่อง PDS

เมื่อเราใช้เมนู **"Read Card"** อ่านบัตรนั้นจะพบว่า บัตรได้กลายเป็นบัตร Install เรียบร้อย



วิธีการออกบัตร Time Card จากตัวเครื่อง PDS

เครื่อง PDS จะมีคุณสมบัติในการออกบัตร Time Card เพื่อนำไปอัพเดทเวลาในตัวกลอนประตูได้ โดยมีวิธี ดังนี้



ให้เลื่อนลงมาที่เมนู "Card Operation" แล้วกดปุ่ม



หลังจากนั้นให้เลื่อนลูกศรลงมาที่เมนู **"Time Card"** แล้วกดปุ่ม





เมื่อหน้าจอขึ้นตามรูปด้านล่าง ให้กดปุ่ม





หลังจากนั้นที่หน้าจอจะขึ้นข้อความตามรูปด้านล่าง



Transmission Card issue Card

ให้นำบัตรที่ต้องการจะออก มาแปะที่ด้านบนของเครื่อง PDS

เมื่อเราใช้เมนู **"Read Card"** อ่านบัตรนั้นจะพบว่า บัตรได้กลายเป็นบัตร Time เรียบร้อย

